

Baza 1/2" GZ do podstawy Irristand 50 Naandanjain (bez wężyka)



Baza 1/2" GZ do podstawy Irristand 50 Naandanjain (bez wężyka)

Jest to element, który służy do montażu podstawy Irristand do wężyka oraz zraszacza z gwintem GW.

Uwaga: jest to sama baza bez wężyka w zestawie.